

快速操作指导

怎样取消屏幕自动旋转功能

1


按  然后按 

2

用  导向“其它设置”然后按 






3

选择“显示”然后按 




4

用  在下拉菜单中选择“屏幕自动旋转”
然后按 





5

用 ☐ 取消选定“屏幕自动旋转”

然后按 



6

按  然后按  和 