

Anzeige	Zurück	Linear oder logarithmisch	
	Q/T-Achse	Automatische Skalierung	
	Zeitachse	Skalierung Zeitachse	
	Anzeigeabgrenzen	Anzeige Abgrenzung obere Grenze	
		Anzeige Abgrenzung untere Grenze	
	Einheiten (Anzeige)	Leckrateinheit VAC	
		Leckrateinheit SNIF	
	Messanzeige	Druckeinheit	
	Wertanzeige	Art der Messwertanzeige	
	Heißigkeit	Anzeige Heißigkeit	
Einstellungen	Peak-Hold	Peak-Hold Modus	
	Peak-Hold	Peak-Hold Zeit	
	Zurück	Zurück	
	Trigger	Triggerneuw.	Genutzter Trigger
		Trigger 1	Trigger 1
		Trigger 2	Trigger 2
		Trigger 3	Trigger 3
		Trigger 4	Trigger 4
	Favoriten		Favorit 1
		Favorit 2	
	Favorit 3		
Einstellungen	Zurück	Zurück	
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			
Einstellungen			